

作業工程

殺菌除カビ洗浄剤

いえマハリック-A（業務用）

（殺菌除カビ洗浄基本工程）

用意する道具

いえマハリック-A（アルカリ性）	4ℓ		
A用リンス剤（アルカリ性）	4ℓ		
ポリ容器（1～3ℓ程度）	1個		
噴霧器	1個		
洗浄機	1-式		
化学繊維100%刷毛（作業状況により大・中・小）	1本	※獣毛刷毛不可	
ゴム手袋	保護めがね	防護マスク	布ウエス
養生シート、脚立			

作業手順

浴室

- ・ ゴム手袋と保護めがねを着用し作業にかかって下さい。
- ・ 浴室全体に十分にシャワー等で水をかける。
- ・ 浴槽に水を溜めるもしくはふたをしておく。
- ・ **いえマハリック-A 液 3 倍に希釈**し噴霧器で浴室全体にまんべんなく塗布する。
- ・ 30 分後水でよく洗い流す。
- ・ **★施主等から中和を求められたら A 用リンス剤を水でいえマハリック-A と同希釈倍率に薄め**施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。
- ・ 1 回で汚れが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



外 壁

- カビと汚れの区別は、目立たない部分に**いえまハリク-A液**を刷毛で少量を塗布し数分後に反応確認（布ウエスで拭取るとカビの場合は消えます）して下さい。
- ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- 壁面全体に十分に水をかける。
- ③の作業の後すぐに**いえまハリク-A液を3倍に希釈**し噴霧器で壁面全体にまんべんなく塗布する。
- 30分後、壁面を洗浄機でよく洗い流す。（水圧 25 キロ程度）
★**施主やゼネコン等から中和を求められたら A 用リンス剤を水でいえまハリク-A と同希釈倍率に薄め**施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。
- 1回でカビが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



施工前



施工後



コンクリート

- カビと汚れの区別は、目立たない部分に**いえマハリク-A 液**を刷毛で少量を塗布し数分後に反応確認（布ウエスで拭取るとカビの場合は消えます）して下さい。
- ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- 壁面全体に十分に水をかける。
- ③の作業の後すぐに**いえマハリク-A 液**を3倍に希釈し噴霧器で壁面全体にまんべんなく塗布する。
- 30分後、壁面を洗浄機でよく洗い流す。（水圧 25 キロ程度）
★**施主やゼネコン等から中和を求められたら A 用リンス剤を水でいえマハリク-A と同希釈倍率に薄め**施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。
- 1回でカビが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



ビニールクロス

- カビと汚れの区別は、目立たない部分に**いえマハリック-A液**を刷毛で少量を塗布し数分後に反応確認（布ウエスで拭取るとカビの場合は消えます）して下さい。
- ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- 床には養生をする。
- **いえマハリック-A 液を 3 倍に希釈**し噴霧器又は刷毛、ローラー等でクロス表面に塗布する。
- 30 分後カビが消えたら布ウエスで拭く。
- 1回でカビが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後

